



注：孔板前后直管道要求详见孔板节流计算书。

- 1、蒸汽冲管时三阀组必须关闭，否则会损坏差压变送器。
- 2、H1+H2+H3总长度必须超过3米。
- 3、变送器要投运时，先打开三阀组中间的平衡阀，再打开左右阀，然后关闭平衡阀。
- 4、变送器要停用（排污）时，先打开三阀组中间的平衡阀，再关闭左右阀，然后关闭

注：此排污系统由用户配。

设计单位	无锡中佳自控设备有限公司		图号	
设计			比例	
校对			日期	
工艺			文件	
审核				
蒸汽流量测量 管道连接示意图				